

11
2011

Барабан Бонго

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Техническая поддержка:
ООО "Исток Аудио Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12

Подсоедините к устройству два вспомогательных выключателя, и целый день наслаждайтесь игрой на изящных, изготовленных из дерева барабанах бонго. Барабаны бонго обладают великолепным звучанием и изготовлены из высококачественной древесины.

Легко настраиваются при помощи прилагаемого настроечного ключа, расположенного внизу.

Размеры: длина — 45.7 см, ширина — 30.5 см, высота — 29.2 см

Питание: 4 батарейки типа D.

Принцип работы

1. Барабаны бонго работают от 4 батареек типа D. Следует использовать только щелочные батарейки (например, марки Duracell или Energizer). Не следует пользоваться перезаряжаемыми батарейками, или батарейками другого типа, поскольку они имеют более низкое напряжение, отчего устройство не будет функционировать должным образом. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, и не используйте одновременно батарейки разных марок или типов.
2. Отсек для батареек находится в днище основания корпуса барабана. Аккуратно переверните устройство, чтобы получить доступ к отсеку питания. При помощи крестовой отвёртки открутите винт, фиксирующий крышку, и затем сдвиньте крышку в сторону. Вставьте новые батарейки в отсек, соблюдая их полярность, ориентируясь на метки «+» и «-». Задвиньте крышку и завинтите винт.
3. Подключите устройство к любому из двух внешних вспомогательных выключателей через разъёмы мини-джек в задней части основания корпуса устройства. На корпусе барабанов бонго находятся два 3.5 мм разъёма мини-джек для соединения с 3.5 мм мини-плагами вспомогательных выключателей. При необходимости использования переходника с 6.3 мм на 3.5 мм (1/8") следует использовать моно переходник, а не стерео.
4. Удостоверьтесь, что все контакты плотно соединены друг с другом. В соединениях не должно быть никаких зазоров.
5. Для приведения в действие барабанной палочки (палочек) активируйте внешний вспомогательный выключатель.

6. Барабаны бонго будут продолжать игру до тех пор, пока внешний вспомогательный выключатель будет находиться в состоянии активации. После отсоединения внешних вспомогательных выключателей, барабанные палочки прекратят двигаться.
7. Настройка звучания барабанов бонго осуществляется при помощи прилагаемого настроечного ключа, который фиксируется изнутри одного из барабанов липучкой.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Барабаны бонго не работают.

Решение 1: Удостоверьтесь, что барабанная палочка (палочки) не застrevает, упираясь в ударную поверхность барабана. Если это так, осторожно оттяните её от поверхности инструмента и также осторожно распрямите пружину.

Решение 2: Если палочка(-и) не застrevает, цепляясь за игровую поверхность барабана, замените батарейки, обращая внимание на их правильную полярность.

Проблема: Барабанная палочка(-и) двигается, но она или (а) не ударяет по ударной поверхности инструмента, или (б) не ударяет по ней с необходимой силой.

Решение: Осторожно подогните палочку(-и), закреплённую на пружине и зафиксируйте её (их) оптимальное положение для нормального звучания.

Уход за устройством:

Поверхность основания и боковые детали корпуса барабанов бонго можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством. Рекомендуем пользоваться средством, который представляет собой нетоксичное, поддающееся биологическому разложению универсальное чистящее средство.

Не погружайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.