

10  
080

---

## Музыкальный тамбурин

---

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

Техническая поддержка:  
ООО "Исток Аудио Трейдинг"  
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а.  
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»  
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532  
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480  
Горячая линия: 800-832-8697

## ***Огоньки, музыка!***

Хотите приобрести забавный и интересный музыкальный инструмент?

Наш музыкальный тамбурин – это то, что вы ищете! Вам стоит лишь слегка ударить по нему или чуть-чуть встряхнуть его, и вы увидите, как замигают разноцветные огоньки, услышите, как зазвучит музыка. Вы можете пользоваться им только как музыкальным инструментом, либо использовать его в качестве выключателя активации любой другой игрушки. Функции огоньков, музыки бубна включаются и выключаются.

Размеры: длина - 26.7 см, ширина - 26.7 см, высота - 20.3 см.

Питание: 7 батареек типа АА.

### **Принцип работы**

1. Музыкальный тамбурин с подсветкой работает от 7 батареек типа АА (в комплект поставки не входят). Следует использовать только щелочные батарейки. Не пользуйтесь перезаряжаемыми батарейками или батарейками другого типа, поскольку они имеют более низкое напряжение, отчего устройство не будет функционировать должным образом. Отсеки для батареек находятся в днище основания корпуса устройства. Осторожно переверните устройство основанием верх, чтобы получить доступ к 3 отсекам для батареек с крышками чёрного цвета. Осторожно, при помощи крестовой отвёртки выверните винтики, закрепляющие крышки каждого отсека, затем снимите крышки. В каждое гнездо вставьте батарейки типа АА. Во время установки новых батареек всегда следите за соблюдением их полярности. Установите на место крышки отделений для батареек и завинтите винтики. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, и не используйте одновременно батарейки разных типов.
2. Установите выключатель «On/Off» («ВКЛ/ВЫКЛ») в положение «On» («Вкл»).
3. Слегка подтолкните или качните тамбурин, и вы будете вознаграждены зрелищем мигающих огоньков, звуками музыки инструмента. При выключения тамбурина повторным движением руки (толкните или качните) огоньки подсветки, музыка отключаются.
4. Для того, чтобы использовать тамбурин в качестве выключателя-активатора других устройств, вставьте один конец двухстороннего кабеля с 3.5 мм мини плагами (входит в комплект поставки) в гнездо, расположенное в задней части основания корпуса тамбурина. Затем другой конец кабеля вставьте во входное гнездо подсоединяемой игрушки или другого устройства. При активации работы тамбурина одновременно активируется подключённая к нему игрушка или другое устройство. При выключении тамбурина подключенная игрушка/внешнее устройство будет отключено.

**Внимание:** При использовании устройства в качестве выключателя – активатора других устройств огоньки шести светодиодов, расположенных на основании корпуса устройства, музыка и вибрационные движения будут деактивированы, продолжать действовать будет только подсветка музыкального тамбурина. В передней части основания корпуса также расположены две петли-держателя для возможной фиксации устройства.

### **Выявление и устранение неисправностей**

- Проблема:** Музыкальный тамбурин с подсветкой не двигается или не функционирует его подсветка.
- Решение:** Проверьте заряд и правильность полярности контактов всех батареек. В случае недостаточности их заряда, или если они полностью разрядились, замените их.
- Проблема:** Музыкальный тамбурин с подсветкой не воспроизводит музыку.
- Решение:** Проверьте заряд и правильность полярности контактов всех батареек. В случае недостаточности их заряда, или если они полностью разрядились, замените их.
- Проблема:** Музыкальный тамбурин с подсветкой не функционирует.
- Решение:** Проверьте заряд и правильность полярности контактов всех батареек. В случае недостаточности их заряда, или если они полностью разрядились, замените их.
- Проблема:** Музыкальный тамбурин не активирует внешнее устройство/игрушку.
- Решение 1:** Удовстверьтесь, что все соединения плотно прилегают друг к другу.
- Решение 2:** Проверьте исправность игрушки/устройства, активировав её при помощи другого выключателя, в исправности которого вы уверены.
- Решение 3:** Если используется переходник, удостоверьтесь что это моно переходник, стерео переходники функционировать не будут.

### **Уход за устройством:**

Музыкальный бубен с подсветкой можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством. Рекомендуем пользоваться составом, который представляет собой нетоксичное, поддающееся биологическому разложению универсальное чистящее средство.

**Не погружайте устройство в воду**, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

**Не используйте абразивные чистящие средства**, так как они могут поцарапать поверхность устройства.