

Барабан

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Техническая поддержка:
ООО "Исток Аудио Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. За.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Перед вами игрушка, которая очарует любого ребёнка! При активации устройства при помощи внешнего вспомогательного выключателя барабанная палочка начинает вращаться, отбивая при этом быструю ритмичную дробь к удовольствию всех окружающих. Игрушка обеспечивает великолепную стимуляцию слуха.

Принцип работы

1. Барабан работает от двух батареек типа С. Следует использовать только щелочные батарейки (например, Duracell или Energizer). Не следует пользоваться перезаряжаемыми батарейками, или батарейками другого типа, поскольку они имеют более низкое напряжение, отчего устройство не будет функционировать должным образом. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, и не используйте одновременно батарейки разных марок или типов.
2. Отделение для батареек находится под корпусом барабана. Вставьте новые батарейки в отделение, соблюдая их полярность. Переведите выключатель «On/Off» в положение «On» (ВКЛ.)
3. Активируйте внутренний выключатель устройства или присоедините устройство к внешнему вспомогательному выключателю через гнездо мини-джек, расположенное в задней части корпуса устройства.
4. В корпусе барабана имеется 3.5. мм (1/8") гнездо мини-джек для подключения вспомогательного выключателя с 3.5. мм (1/8") мини плагом. При возникновении необходимости использования переходника с 6.3 мм (1/4") на 3.5. мм (1/8"), следует пользоваться моно переходником (наш № 1170), а не стерео.
5. Удостоверьтесь, что все контакты плотно соединены. В соединениях не должно быть никаких зазоров.
6. Для активации барабана переведите внутренний выключатель устройства или вспомогательный выключатель в положение «ВКЛ». Барабан будет продолжать играть до тех пор, пока вы переведёте выключатель в положение «ВЫКЛ», устройство прекратит работать.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Барабан не функционирует.

Решение 1: Удостоверьтесь, что барабанная палочка не застревает, цепляясь за ударную поверхность барабана. Если это так, осторожно оттяните её от поверхности инструмента и также осторожно распрямите пружину.

Решение 2: Если палочка не застревает, цепляясь за игровую поверхность барабана, замените батарейки, обращая внимание на их правильную полярность.

Проблема: Барабанная палочка двигается, но она или (а) не ударяет по ударной поверхности инструмента, или (б) не ударяет по ней с необходимой силой.

Решение: Осторожно подогните палочку, закреплённую на пружине, и зафиксируйте её оптимальное положение для нормального звучания.

Уход за устройством:

Поверхность основания и боковые детали корпуса барабана можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством. Рекомендуем пользоваться составом Simple Green, который представляет собой нетоксичное, поддающееся биологическому разложению универсальное чистящее средство.

Не погружайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.