

## **Барабанная установка**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

Техническая поддержка:  
ООО "Исток Аудио Трейдинг"  
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. За.  
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»  
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532  
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480  
Горячая линия: 800-832-8697

## *Создай свой оркестр!*

Одно устройство из пяти ударных инструментов! Для того чтобы начать играть на бубне, треугольнике, барабане, кимвале, или на маракасах, задействуйте любую из жёлтых кнопок с изображениями инструментов. При этом инструмент будет подсвечиваться изнутри разноцветными светодиодами! Играть на устройстве очень весело и интересно.

Размеры: длина — 53.3см, ширина — 43.2см, высота — 30.5см

Питание: 8 батареек типа С.

### **Принцип работы**

1. Барабанная установка работает от 8-и батареек типа С. Следует использовать только щелочные батарейки. Не следует пользоваться перезаряжаемыми батарейками, или батарейками другого типа, поскольку они имеют более низкое напряжение, отчего устройство не будет функционировать должным образом. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, и не используйте одновременно батарейки разных марок или типов.
2. Отсек для батареек находится на дне основания инструмента. Аккуратно переверните устройство, чтобы получить доступ к отделению питания. При помощи крестовой отвёртки выверните винтик крепления крышки, и затем сдвиньте крышку в сторону. Вставьте новые батарейки в отсек, соблюдая их полярность, ориентируясь на метки «+» и «-». Задвиньте крышку и завинтите винт.
3. Затем нажатием переведите тумблер-переключатель режимов «ON/OFF» - «ВКЛ/ВЫКЛ», расположенный под отсеком для батареек, в положение «ON» - «ВКЛ». На каждой кнопке жёлтого цвета имеется изображение того инструмент, на котором вы играете. Каждый раз, когда вы нажимаете и удерживаете одну из жёлтых кнопок с изображениями инструментов, будет активирован режим работы выбранного вами инструмента, и будут зажигаться 10 разноцветных огоньков светодиодов. Можно одновременно играть на всех инструментах.
4. Инструмент будет продолжать играть до тех пор, пока будет активирована кнопка с его изображением. Как только как вы отпустите кнопку, инструмент перестанет играть, и огоньки светодиодов погаснут.

### **Выявление и устранение неисправностей**

**Проблема:** Устройство не функционирует.

**Решение 1:** Удостоверьтесь, что барабанная палочка (-и) не застревает, упираясь в мембрану барабана или в ударную поверхность тамбурина. Если это происходит, осторожно оттяните её от поверхности инструмента и также осторожно распрямите пружину.

**Решение 2:** Если палочка(-и) не застревает, цепляясь за игровую поверхность барабанов, замените батарейки, обращая внимание на их правильную полярность.

**Проблема:** Барабанная палочка (-и) двигается, но она или (а) не ударяет по ударной поверхности инструмента, или (б) не ударяет по ней с необходимой силой.

**Решение:** Осторожно подогните палочку(-и), закреплённую на пружине и зафиксируйте её (их) оптимальное положение для нормального звучания.

**Проблема:** Одна из жёлтых кнопок заела и при включении устройства инструмент, которым она управляет, работает без остановки.

**Решение:** Удостоверьтесь, что между корпусом жёлтой кнопки и корпусом устройства нет сора или пыли. Для того, чтобы кнопка двигалась в свободно устраните возникшее препятствие.

### **Уход за устройством:**

Поверхность основания и боковые детали корпуса устройства можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством. Рекомендуем пользоваться универсальным средством, которое представляет собой нетоксичное, поддающееся биологическому разложению универсальное чистящее средство.

**Не погружайте устройство в воду**, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

**Не используйте абрзивные чистящие средства**, так как они могут поцарапать поверхность устройства.