

10
001

Игра «Мини Колокольчики»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Enabling Devices**

Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Техническая поддержка:
ООО "Исток Audio Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. За.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12

Наши новые мини колокольчики прекрасно введут вас в мир музыки. В комплект входят шесть кодированных цветных карт с песнями, и вы сможете проигрывать песни, нажимая соответствующие цвета под изображениями колокольчиков. Карты с песнями включают известные песни. Вы также сможете прослушивать собственные песни и семь готовых мелодий, включая Old MacDonald и Row Your Boat.

Питание: 4 батареи С и 4 батареи АА (в комплект поставки не входят).

Принцип работы

1. Мини Колокольчики требуют 4 батареи АА и 4 батареи С. Переверните прибор, и вы увидите черные батарейные отсеки. Осторожно выкрутите маленькие шурупы из батарейных отсеков и снимите крышки отсеков. Соблюдая полярность, вставьте в соответствующие отсеки четыре батарейки АА четыре батарейки С (в комплект поставки не входят). Вставьте крышки и закрепите их шурупами. Не используйте перезаряжаемые батареи и разные типы батарей, потому что они дают меньшее напряжение, в результате этого устройство не сможет работать нормально. Не смешивайте использованные и новые батареи, а также батареи разных типов вместе.
2. Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF. Убедитесь в том, что Мини Колокольчики стоят на плоской поверхности.
3. Мини Колокольчики комплектуется шестью музыкальными картами размером 10 на 7 дюймов. Песни: *London Bridge*, *Oh! Susanna*, *Twinkle Twinkle Little Star*, *Jingle Bells*, *Mary Had A Little Lamb* и *Old Folks at Home*. В устройство также предварительно заложены еще семь песен. Одновременным нажатием кнопок 1 и 8 мы включим проигрывание этих песен: *Chop Sticks*, *Old MacDonald*, *Mary Has A Little Lamb*, *Take Me Out To The Ballgame*, *Row Row Your Boat*, *This Old Man* и *You're A Grand Old Flag*.

4. Каждая карта с песней снабжена цветными точками, которые соответствуют цветным кнопкам на устройстве «Мини Колокольчики». Вставьте одну из карт в ячейку для карт и проиграйте соответствующую песню. Вы можете также сделать собственные цветные карточки с другими веселыми песнями.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Игра «Мини Колокольчики» работает неправильно.

Решение 1: Убедитесь в том, что переключатель ON/OFF стоит в нужном положении

Решение 2: Убедитесь в том, что на поверхности между переключателем и корпусом устройства отсутствует загрязнение.

Решение 3: Замените батареи, соблюдая их полярность.

Решение 4: Отключите питание, вынув одну из батарей на 20 секунд, чтобы произошла перезагрузка устройства. Снова вставьте батареи. Если оно не заработает правильно, замените все батареи с соблюдением их полярности.

Уход за устройством:

Если вы не собираетесь использовать устройство «Мини Колокольчики» в течение длительного времени, советуем вынуть батареи.

Устройство «Мини Колокольчики» можно протирать любым моющим и дезинфицирующим средством бытового назначения.

Не погружайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.