

Музыкальная карусель из колокольчиков

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Техническая поддержка:
ООО "Исток Аудио Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. За.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Наша чрезвычайно популярная игра «Музыкальная карусель» возвращается в новом формате. Отлично действуют в качестве музыкальной терапии и помогают на школьных уроках музыки. Включите прилагаемый в комплекте переключатель для людей с ограниченными возможностями, и вас окружит звучание колоколов, а перед глазами станут меняться различные цветовые гаммы. Игра чрезвычайно точно настроена и качественно подобрана для слабослышащих детей.

Колокольчики можно взять из базового основания и играть на них вручную. Вынимать и вставлять их легко и просто.

Размеры: 30x35x25 см

Питание: 4 батареи типа С.

Принцип работы

1. Для работы устройства необходимы 4 батареи типа С. Не используйте перезаряжаемые батареи и разные типы батарей, потому что они дают меньшее напряжение, в результате этого устройство не сможет работать нормально. Не смешивайте старые и новые батареи, а также батареи разных типов вместе.
2. Для замены батарей переверните прибор и открутите шурупы крепления крышки батарейного отсека. Далее сдвиньте крышки в одну сторону, чтобы открыть отсек. Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Задвиньте и закрепите крышки. Поставьте переключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение ON.
3. Устройство снабжено встроенным переключателем, нажатие на который приводит колокола в движение (если отпустить переключатель, колокола перестанут раскачиваться). Колокола можно также приводить в движение вручную, поворачивая карусель.
4. Колокольчики также можно включить внешним переключателем. Присоедините любой внешний переключатель, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями, к задней панели устройства. На устройстве имеется специальный разъем, в

который можно включать соответствующие разъемы переключателей. Убедитесь в том, что контакты закреплены надежно, особенно если вы используете переходники. Не должно быть никаких зазоров между переключателем и переходником (если он используется) и между переходником и штекером.

5. Включите внешний переключатель и наслаждайтесь музыкой! Если вы используете нажимной выключатель, колокольчики будут играть только во время удержания кнопки.
6. Колокольчики также можно снимать с карусели. Для этого аккуратно возьмитесь за внешнюю часть устройства и выньте колокольчик из карусели. Для повторной установки вставьте его на место, чтобы он подошел к плоскости карусели. Колокольчики пронумерованы, и если вы вставите в соответствии с номерами, музыкальная гамма не будет нарушена.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Колокола не поворачиваются.

Решение 1: Замените батареи на новые.

Решение 2: Убедитесь, что ничто не препятствует движению карусели.

Уход за устройством:

Устройство «Музыкальная карусель» можно протирать любым моющим и дезинфицирующим средством бытового назначения.

Не погружайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению внутренних электронных компонентов.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.