

Игра «Музыкальная улитка»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Техническая поддержка:
ООО "Исток Аудио Трейдинг"
141190, РФ, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а.
Телефон: +7(499) 346-06-53; (499) 346-39-12



Производитель: «Энейблинг дэвайсис»
50 Бродвей, Хоторн, штат Нью-Йорк 10532
Тел.: 914-747-3070/Ф.: 914-747-3480
Горячая линия: 800-832-8697

Развивает способности распознавания цветов и звуков!

Составляйте музыку, нажимая на цветные клавиши. Учтесь играть музыку по последовательности цветов на ваших нотных карточках. Игрушка также включает в себя восемь песен в записях, которые вы сможете слушать, выбрав режим AUTO PLAY и активируя одну из цветных клавиш.

Размеры: 40x33x13 см

Питание: 2 батареи типа АА

Принцип работы

1. Игра «Музыкальная улитка» работает от 2-ух батарей типа АА. Переверните прибор, и вы увидите черный батарейный отсек. Осторожно выкрутите маленький шуруп из батарейного отсека и снимите крышку отсека. Соблюдая полярность, вставьте в отсек две батарейки АА (в комплект не включены). Следует использовать только алкалиновые батареи (например, производства Duracell или Energizer). Не используйте перезаряжаемые батареи и разные типы батарей, потому что они дают меньшее напряжение, в результате этого устройство не сможет работать нормально. Не смешивайте использованные и новые батареи, а также батареи разных типов вместе.
2. Включите прибор нажатием кнопки ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) и переключателя Комментариев (Notes) или Режима отключения песен (Songs Mode Lock) в положение ВКЛ. (ON). Теперь вы можете выбирать режим «Комментарии» или «Песни» нажатием на маленькую белую пиктограмму с лицом улитки (один раз), а затем на одну из цветных кнопок, чтобы увидеть, в каком режиме вы находитесь. Если вы в режиме «Комментарии», вы услышите одиночный сигнал. Если вам нужен режим «Песни», нажмите кнопку с лицом еще раз. После выбора режима поставьте переключатель «Песни/Комментарий» в положение ВЫКЛ. (OFF). Теперь выбранные вами песни находятся в положении выключенных, и ваш ребенок не сможет случайно нажать на кнопку с лицом улитки и сменить режим.

3. Музыкальная Улитка комплектуется шестью картами размером 18 см на 9 см.
4. Каждая карта с песней снабжена цветными точками, которые соответствуют цветным кнопкам на устройстве «Музыкальная улитка». Вставьте одну из карт в ячейку для карт и проиграйте понравившуюся песню. Вы можете также сделать собственные цветные карточки с другими любимыми песнями.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема: Игра «Музыкальная улитка» работает неправильно.

Решение 1: Убедитесь в том, что переключатель ON/OFF стоит в нужном положении.

Решение 2: Убедитесь в том, что на поверхности между переключателем и корпусом устройства отсутствует загрязнение.

Решение 3: Замените батареи, соблюдая их полярность.

Решение 4: Отключите питание, вынув одну из батарей на 20 секунд, что произошла перезагрузка устройства. Снова вставьте батареи. Если оно не заработает правильно, замените все, батареи с соблюдением полярности.

Уход за устройством:

Если вы не собираетесь использовать устройство «Музыкальная улитка» в течение длительного времени, советуем убирать батареи.

Устройство «Музыкальная улитка» можно протирать любым моющим и дезинфицирующим средством бытового назначения.

Не погружайте устройство в жидкость, так как это может привести к повреждению электрических компонентов.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность устройства.