



Тверская обл. город Торжок  
Калининское шоссе 14



Russia, Tver region, Torzhok town,  
Kalininskoe highway 14

8(48251)9-24-54  
8(48251)9-69-54



+7-48251-9-24-54  
+7-48251-9-69-54

8(915)728-88-77  
8(915)728-88-66



+7-915-728-88-77  
+7-915-728-88-66

www.ТИФЛОЦЕНТР.рф



www.TIFLOCENTRE.ru

e-mail: vert@bk.ru



e-mail: vert@bk.ru

# СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ТИФЛОВЫЗОВ

## РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛА



## ПАСПОРТ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Содержание:

1. Введение.....	2
2. Характеристики.....	2
3. Внешний вид устройства.....	2
4. Настройка системы.....	3
4.1. Регистрация беспроводных кнопок вызова.....	3
4.2. Удаление кнопок вызова с устройства.....	3
4.3. Удаление кнопок вызова с каждого канала .....	3
4.4. Возврат к заводским настройкам.....	3
5. Технические характеристики.....	4
6. Комплектация.....	4

## 1. Введение

Основная функция ретранслятора, передача сигнала беспроводных детекторов на большие расстояния. Ретранслятор увеличивает радиус действия беспроводных детекторов (кнопок вызова) БК-86, БК-51.

## 2. Характеристики

1. Встроенный голосовой чип (служит для работы голосовых подсказок).
2. Максимальная поддержка беспроводных детекторов (кнопок вызова) 100 шт.
3. Усилитель сигнала (ретранслятор) имеет встроенный аккумулятор, автоматическое переключение при отказе питания.
4. Усилитель сигнала (ретранслятор) имеет встроенную память для обеспечения информационной безопасности.

## 3. Внешний вид устройства



## 4. Настройка системы:

### 4.1. Регистрация беспроводных кнопок вызова.

- Для регистрации кнопок вызова необходимо кратковременно в режиме «ожидание» нажать кнопку «настройка», находящуюся сверху на корпусе усилителя, загорятся светодиоды от 1 до 8.
  - Кратковременным нажатием на кнопку «настройка» выбрать канал для регистрации и нажать на беспроводную кнопку вызова, прозвучит голосовое сопровождение «successfully» удачно - это означает, что регистрация кнопки прошла успешно.
  - Повторное послание сигнала от кнопки вызова на ретранслятор приведет к звуковому сопровождению без голосового, это означает кнопка вызова была уже добавлена ранее.
- Следуя этому алгоритму зарегистрируйте требуемое количество кнопок. На данном устройстве можно зарегистрировать 100 беспроводных кнопок вызова.

### 4.2 Удаление кнопок вызова с устройства.

- Коротким нажатием войдите в систему настройки, загорятся 8 светодиодов, затем удерживая длительно кнопку «настройка» устройство издаст сигнал дважды, это будет означать, что кнопки были удалены с устройства.

### 4.3 Удаление кнопок вызова с каждого канала.

- Коротким нажатием войдите в систему настройки, загорятся 8 светодиодов. Выберите нужный вам канал от 1 до 8 затем удерживая длительно кнопку «настройка» устройство издаст сигнал дважды, это будет означать, что кнопки были удалены с устройства.

### 4.4 Возврат к заводским настройкам.

Отсоедините адаптер питания или выключите батарею, затем нажмите и удерживайте кнопку находящуюся сверху на корпусе, и подключите адаптер питания или батарею, ретранслятор ответит звуковым сигналом и загорятся все 10 светодиодов. Это означает, что все каналы были очищены, а система готова к настройке.

## 5. Технические характеристики

- Частота (MHz) 447.8625 ~ 447.9875
- Стабильность частоты  $\pm 5$  ppm
- Скорость передачи данных 1800 bps
- Ширина канала 12.5 KHz
- Модуляция FSK ( $\pm 3$ KHz)
- Выходная мощность 10mW (Макс)
- Чувствительность -118dBm (at 12dB)
- Питание DC 12V/1A Адаптор
- Размеры (mm) 146W x 90L x 32H
- Работа без подзарядки Внешний источник питания
- Антенна Складная дипольная (внешняя)

## 6. Комплектация

- ретранслятор сигнала Z08
- адаптер питания
- паспорт изделия



**Условия гарантии :**

1. Гарантия качество запчастей поставляемого товара действительна в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-сдачи или накладной ТОРГ-12.

В случае доставки по России гарантия действительно со дня получения товара на складе транспортной компании.

2. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности) изделия вызванные дефектами производства. В гарантийные обязательства Продавца не входят расходы на работы по снятию и установке запасных частей и расходы на доставку бракованных деталей до склада Продавца.

3. Продавец обязан поменять бракованные детали на новые и выслать клиенту в сроки, не позднее 30-х рабочих дней со дня получения. Отправка транспортной компанией за счет покупателя.

4. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

- Механического повреждения изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы, в том числе на изделия доставленные транспортной компанией без жесткой упаковки;
- Действия непреодолимой силы (пожар, резкий перепад напряжения источника подачи электроэнергии.);
- Не правильное техническое обслуживание;
- Несанкционированная модификация или неправильное использование;

**Свидетельство о приемке:**

Серийный номер изделия :

29130



Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

дата изготовления « 2 » 06 2016 г. подпись \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

Фамилия и должность осуществившего приемку: Королевский

**Сведения о продавце:**

дата продажи « 2 » 06 2016 г. подпись \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

